

CLINOSOLV ADSORB

Poudre filtrante pour l'utilisation dans les machines de nettoyage à sec au solvant hydrocarbures (HC) sans distillation

Composition - Action:

CLINOSOLV ADSORB est une poudre filtrante qui facilite une excellente purification des salissures de pigment dans le système de filtration retenant par adsorption des contaminations solubles dans le solvant.

CLINOSOLV ADSORB possède une excellente capacité de rétention des colorants textiles, acides gras, salissures pigmentaires et des substances similaires et élimine du solvant toutes les matières colorantes et odorantes.

Dans le nettoyage des vêtements souillés normalement, le solvant peut être maintenu longtemps dans un état parfait, prêt à employer, pourvu que les instructions d'emploi soient observées.

Si de graves contaminations d'huile et graisse sont introduites dans le solvant après avoir nettoyé des vêtements de travail et que des cernes apparaissent ou des odeurs désagréables sont perceptibles, il faut distiller complètement le solvant.

Emploi:

Après avoir retiré le panier du filtre à aiguilles, ajoutez le **CLINOSOLV ADSORB**, ensuite réinstallez le panier du filtre à aiguilles et faites une filtration sans vêtements.

L'expérience a montré qu'après l'application du **CLINOSOLV ADSORB** on peut nettoyer 30 fois maximum par le filtre. Ensuite, il faudra décolmater le filtre et le recolmater avec le **CLINOSOLV ADSORB**.

Au fur et à mesure de la contamination du solvant, il faut remplacer la poudre filtrante plus tôt.

La quantité de **CLINOSOLV ADSORB** pour l'emploi de **30 charges au maximum** est de

100 ml = 34 g de CLINOSOLV ADSORB par kg de capacité de chargement .

(Masse volumique: 340 g/l)

CLINOSOLV ADSORB peut être éliminé comme déchets spéciaux après séparation du solvant dans un état non-gouttant.

CLINOSOLV ADSORB est disponible en **sacs à 25 kgs.**

Stocker le produit dans un endroit sec.



Seitz GmbH
Chemische Fabrik
Gutenbergstraße 3
D-65830 Kriftel
Tel. (061 92) 99 48-0
Fax (061 92) 99 48 99

Les données de cette fiche s'entendent à titre indicatif sans engagement de notre part. Pour plus de renseignements, voir la fiche de données de sécurité.

0/CLINOSOLV ADSORB FR/12/97