



DERVAL Power GREEN

Détergent de base à alcaligène pour le lavage de textiles très souillés.

Écolabel

DERVAL Power GREEN est certifié avec l'écolabel de l'UE dans le cadre de l'utilisation du système multicomposants OptiCare 50° GREEN. Vous trouverez les instructions d'utilisation correspondantes etc. permettant de satisfaire aux critères environnementaux dans la fiche technique du système de lavage OptiCare 50° GREEN.



Propriétés

- Détergent de base pour le lavage et le pré-lavage des vêtements de travail, les vêtements de restauration, le linge de couleur très souillé et les textiles comportant de fortes salissures à base d'huile ou de graisse
- Exempt d'azurants optiques, d'acide nitrilotriacétique et d'agents de blanchiment
- Peut être aisément combiné avec des enzymes et des agents de blanchiment
- Formation de mousse très faible

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. L'utilisation du produit doit être adaptée chaque fois aux conditions d'exploitation correspondantes. Les obligations ne peuvent pas être déduites.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DERVAL Power GREEN TM FR 09/23

Données chimico-physiques

Aspect :	Liquide limpide, incolore
Densité :	1,46 g/ml
Alcalinité totale :	5,1 g/l (solution à 1 %)
Alcalinité caustique :	3,8 g/l (solution à 1 %)
Valeur pH :	12,9 (solution à 1 %)

Utilisation

Degré de salissure Dosage en g/kg (ml/kg) de textiles		
Faible	Moyen	Élevé
2,0 (1,4)	5,3 (3,6)	7,5 (5,1)

Il est recommandé d'ajouter du DERVAL ENERGY GREEN en cas de textiles présentant des taches tenaces et de graisse pour améliorer l'efficacité du lavage.

La dureté de l'eau peut être obtenue auprès de la compagnie des eaux locale.

Usage et stockage

DERVAL Power GREEN doit être dosé automatiquement.

DERVAL Power GREEN peut être conservé dans des récipients fermés pendant minimum 24 mois. Stocker les bidons de sorte qu'ils soient protégés contre tout accès par des tiers ; refermer les bidons hermétiquement après chaque prélèvement.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. L'utilisation du produit doit être adaptée chaque fois aux conditions d'exploitation correspondantes. Les obligations ne peuvent pas être déduites.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DERVAL Power GREEN TM FR 09/23