



PRENETT CS

Agent de prébrossage, prédétachant pour textiles très souillés, pour l'utilisation en solvant cyclosiloxane D 5, perchloréthylène et en solvants d'hydrocarbures.

Le prédétachant GreenEarth®

Validation

PRENETT CS a été validé par GreenEarth et recommandé pour l'utilisation selon les procédés de nettoyage GreenEarth.

Propriétés

- PRENETT CS est un prédétachant puissant pour application par pulvérisation ou par brossage à excellent pouvoir de nettoyage et de détachage.
- PRENETT CS est hautement concentré et donc économique à la consommation.
- PRENETT CS renforce le pouvoir de nettoyage de CS-D5 et des solvants d'hydrocarbures quand le produit est dosé au premier bain du procédé de lavage.
- PRENETT CS ne contient pas de parfums et est exempt de substances VOC.
- PRENETT CS se rince sans résidus dans les solvants d'hydrocarbures, CS-D5 et perchloréthylène.

Chemical-physical data

Aspect:	Liquide limpide, incolore
Densité:	0,92 g/ml, 20 °C
Viscosité:	60 - 90 mPas 20 °C
Point d'inflammation:	> 100 °C
Comportement au froid:	0 °C: limpide, stable < -5 °C pâteux – solide, après dégel: limpide
Solubilité:	CS-DS : 1:1 limpide, 5 ml/l limpide KWL: 1:1 limpide, 5 ml/l limpide

Utilisation

PRENETT CS peut être utilisé pour le prédétachage des textiles avec l'instruction d'entretien (P) et (F). À cet effet, appliquer par prébrossage une petite quantité de PRENETT CS non dilué sur les endroits très souillés. Nous déconseillons explicitement une application par pulvérisation.

En cas de textiles légers de couleur claire (robes, chemisiers, pullovers) et de textiles dont l'instruction d'entretien exige un entretien doux ((P) (F)), mélanger PRENETT CS et le solvant dans une proportion de 1:1. Il est possible d'utiliser pour cela CS-D5 ou des solvants d'hydrocarbures (KWL) selon le solvant utilisé au cours du nettoyage ultérieur. Le perchloréthylène n'est pas approprié à cet effet.

Il est recommandé de ne pas prédétacher les textiles de teintes intenses, tels que la soie, la viscose, les microfibres ou l'acétate.

Note

Souffler si possible les zones prédétachées traitées avec PRENETT A-CS, PRENETT B-CS, PRENETT C-CS à l'air comprimé; ou éventuellement les recouvrir d'une solution de prébrossage de PRENETT CS et de solvants (cyclosiloxane ou KWL) dans une proportion de 1: 1

Premier bain

Il est recommandé, afin de renforcer les effets de nettoyage en cas d'articles très souillés traités avec CS-D5 ou KWL, de doser de 0,5 à 0,7 % de PRENETT CS par kg de charge au premier bain du procédé de nettoyage.

Machines sans distillation

Si PRENETT CS est régulièrement utilisé comme prédétachant, il n'est pas nécessaire de doser un autre renforçateur de nettoyage supplémentaire.

Usage et stockage

PRENETT CS peut être stocké dans des récipients fermés pendant au moins 24 mois.

Le produit n'est pas sensible au gel. La meilleure température d'utilisation est de 15 °C à 25 °C.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.