



LANADOL ABAC

Désinfectant pour vêtements, textiles de maison retraite, vêtements de protection et masques respiratoires protecteurs. Désinfectant pour la zone de rinçage dans les tunnels de lavage.

Propriétés

- LANADOL ABAC est adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de désinfection conventionnels (par exemple l'acide peracétique).
- Désinfectant pour la zone de rinçage au tunnel de lavage.
- LANADOL ABAC possède une large polyvalence microbicide contre les bactéries gram- et gram+ et les levures.
- LANADOL ABAC est un bon mouillant, est résistant à la dureté de l'eau et confère des effets antistatiques et de légers effets d'apprêt aux textiles traités.
- LANADOL ABAC peut être utilisé ensemble avec LANADOL APRET.
- LANADOL ABAC se prête également aux procédés de lavage combinés à d'autres lessives Kreussler pour textiles délicats et de couleur
- La bonne tolérance dermatologique a été confirmée.

Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide limpide, jaune clair
Densité:	0,94 g/ml
Viscosité:	120-220 mPas
Valeur pH:	6-7,5 (5 g/l env. 7)
Solubilité:	Illimitée dans l'eau
Point d'inflammation:	> 100 °C

Utilisation

Pour des textiles lavable à 20-40 °C

Dosage recommandé : 0,4 -1 ml de LANADOL ABAC / par litre de bain

Certificats

Levuricide d'après

DIN EN 1650: 5 min; 20 °C ; dosage 0,4 ml/l

Bactéricide d'après

DIN EN 1276: 5 min; 20 °C; dosage 0,4 ml/l

Virucide d'après

DIN EN 14476:2016: 5 min; 30 °C ; dosage 1ml/l (norovirus murines (MNV))

Utiliser les produits biocides avec précaution!

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Numéro d'inventaire: 44148

Usage et stockage

LANADOL ABAC peut être stocké dans des bidons fermés pendant au moins 24 mois.

Après une exposition au gel, le réchauffer à env. 15 °C avant utilisation.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
LANADOL ABAC TM F 02/17