



LANADOL LICKER

Agent nourrissant pour le finissage des vêtements de cuir au nettoyage à l'eau et au renouurrissage par pulvérisation des peaux nettoyées.

Propriétés

- LANADOL LICKER garantit un regrainage uniforme des cuirs lisses et velours.
- LANADOL LICKER réactive les teintes et augmente leur uniformité.
- LANADOL LICKER assure un toucher doux et moelleux et des couleurs brillantes.
- LANADOL LICKER réduit considérablement la pénétration d'eau dans les vêtements en cuir nettoyés.
- LANADOL LICKER peut également être utilisé pour le regrainage, l'apprêt hydrophobe et la réactivation des teintes en le diluant à l'eau à une proportion de 1 : 3 à 1 : 4.

Données chimico-physiques

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Aspect: | Liquide limpide, jaune doré |
| Poids spécifique: | 0,92g/ml |
| Valeur pH: | Env. 8 |
| Viscosité: | 100 - 150 mPas, 20 °C (68°F) |
| Point d'inflammation: | Supérieur à 100 °C |
| Solubilité: | émulsionnable dans l'eau |

Utilisation

1. Le regraissage après le nettoyage à l'eau

Après le nettoyage à l'eau avec LANADOL AKTIV suivi d'un bain de rinçage froid, procéder à un essorage bref. Pour le finissage ultérieur chauffer ensuite un bain à bas niveau à 30°C en ajoutant de 5 à 10 ml de LANADOL LICKER par litre de bain. Laisser agir ce bain pendant 10 minutes à une action mécanique réduite.

Après l'évacuation du bain, réaliser trois cycles d'essorage d'une minute chacun à une vitesse de rotation peu élevée, puis effectuer l'essorage final à une vitesse de rotation élevée.

L'utilisation du produit permet d'éviter dans une large mesure des empreintes du tambour.

2. Le regraissage par pulvérisation

LANADOL LICKER peut également être utilisé en tant qu'émulsion huileuse pour le post-traitement manuel des vêtements de cuir par pulvérisation en le diluant à l'eau à raison de 1:4. Le cas échéant, l'émulsion huileuse peut également être mélangée à des colorants de cuir aqueux et appliquée en une seule opération.

L'émulsion laiteuse mais stable est appliquée en une couche uniforme dans une cabine de pistelage avec aspiration et est séchée à l'air. Puis, les articles en cuir sont clarifiés dans un tambour, à une température ambiante, pendant 20 à 30 minutes en ajoutant des éponges dures de polyuréthane. Ce procédé égalise le graissage, intensifie les couleurs et améliore les effets hydrophobes.

LANADOL LICKER peut être mélangé avec HYDROB FC. Mélanger de l'eau / LANADOL LICKER/ HYDROB FC dans une proportion de 5:1:1 et appliquer la solution par pulvérisation dans une cabine de pulvérisation. Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et utiliser une masque de protection

Usage et stockage

Fermer hermétiquement le récipient après chaque prélèvement.

LANADOL LICKER peut être stocké au moins 24 mois dans des récipients fermés.

LANADOL LICKER n'est pas sensible au gel, mais il convient de le réchauffer à une température d'au moins 15 °C avant utilisation.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.