



LANADOL AVANT

Produit spécial protégeant les teintés et les fibres pour éliminer la graisse des parties très souillées. Utilisation par application directe avant le nettoyage à l'eau selon le procédé LANADOL.

Encore plus efficace – grâce à la nouvelle formule d'efficacité à froid.

Propriétés

- LANADOL AVANT est un prédétachant très efficace pour l'élimination des taches d'huile et de graisse.
- Grâce à la nouvelle formule d'efficacité à froid, LANADOL AVANT est encore plus puissant quant à l'élimination de taches tenaces de graisse, d'huile et de pigment.
- Des effets tensioactifs encore améliorés et des apprêts protégeant les fibres.
- LANADOL AVANT protège efficacement les teintés et les fibres et se prête au prédétachage des textiles fragiles.
- LANADOL AVANT a été optimisé en vue d'une élimination de la graisse dans la plage de température située entre 10 et 40 °C.
- LANADOL AVANT produit très peu de mousse et peut être utilisé pour éliminer la graisse.
- LANADOL AVANT peut être dosé dans le bain de lavage du nettoyage à l'eau, du lavage de la laine et du lavage du linge délicat;
- LANADOL AVANT possède un excellent pouvoir d'absorption des pigments et réduit le risque de grisage.

Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide limpide incolore
Densité:	1,0 g/ml
Viscosité:	70 – 100 mPas (20 °C)
Valeur pH:	7.5 - 8.5
Solubilité:	Soluble dans l'eau
Point d'inflammation:	> 90 °C (194°F)

Utilisation

Appliquer par prébrossage le produit LANADOL AVANT sur les parties très souillées avec de l'huile ou de la graisse.

Au bout d'un temps d'action d'env. 10 min. effectuer le nettoyage à l'eau selon le procédé LANADOL.

LANADOL AVANT peut être ajouté à un dosage de 3 à 5 g/l dans le bain de pré lavage pour l'élimination de graisse.

Pour de plus amples informations, consulter la brochure Kreussler n° 25 « LANADOL – Le nettoyage à l'eau dans la pratique ».

Note:

Dans le cas de textiles aux teintes très intenses, aux couleurs à forts contrastes ou aux teintes susceptibles d'être peu solides, réaliser un essai sur l'ourlet avant le traitement.

Usage et stockage

Fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

A des températures inférieures à + 5 °C, LANADOL AVANT devient très visqueux. Il convient donc de réchauffer le produit à +15 °C au moins.

Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans des récipients fermés. Stocker le produit au sec.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
LANADOL AVANT TM F 01/14