



LANADOL APRET

Produit protecteur des fibres avec apprêt, à effet antistatique pour l'utilisation dans le bain de finissage au nettoyage à l'eau.

Propriétés

- LANADOL APRET produit à la surface des fibres textiles une pellicule temporaire protectrice contre les actions mécaniques et le rétrécissement pendant le séchage. En cas de laine, la tendance au feutrage est considérablement réduite.
- LANADOL APRET confère aux textiles un toucher agréable et élastique tout en améliorant leur défroissement.
- LANADOL APRET rend les textiles moins sensibles face à l'humidité. Les taches et les souillures pénètrent moins dans le tissu et se laissent donc éliminer plus facilement lors du nettoyage.
- LANADOL APRET empêche la formation de charges électrostatiques sur des textiles tant au cours du séchage que pendant l'usage.

Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide incolore, faiblement opalin
Densité	1,05 g/ml
Viscosité:	Env. 110 mPas [à 20 °C]
Valeur pH:	Env. 4
Solubilité:	Illimitée dans l'eau

Utilisation

LANADOL APRET s'utilise au dernier bain du nettoyage à l'eau.

Dosage conseillé: 5 ml de LANADOL APRET par litre de bain.

Température de bain: de 20 à 30 °C

Temps d'action: de 5 à 10 minutes

Pour d'autres informations techniques, veuillez consulter la fiche "Le nettoyage à l'eau selon le procédé LANADOL".

Usage et stockage

Le produit peut être stocké au moins 24 mois dans des récipients fermés.

Stocker la Liquibox à une température d'env. 15 à 25 °C à l'abri de l'humidité.

Afin de garantir une fonction parfaite, il convient de réchauffer LANADOL APRET à une température d'au moins 15 °C avant son dosage par des systèmes de pompe.

Adelya, Terre d'Hygiène

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

LANADOL APRET TM F 01/14