



## DEPRIT PROFESSIONAL

**Kit de produits de détachage pour utilisateurs professionnels du nettoyage des textiles.**

		Utilisation
1	ROUGE	<b>Alcalin;</b> contre les taches de sang, d'albumine, de protéines, d'aliments et de pigments
2	VERT	<b>Neutre;</b> contre les taches de peinture, d'huile, de graisse, de cire, de produits cosmétiques, de stylo, de colle
3	BLEU	<b>Acide;</b> contre les taches de tannin, de fruits, de jus, de vin rouge, de café, de thé, de coca-cola, de médicaments
4	BLANC	<b>Combinaison de solvants exempte d'agents tensioactifs;</b> élimine les taches de graisse, d'huile, de colle, de chewing-gum et de cire
5	JAUNE	<b>Acide;</b> élimine les taches de rouille et métalliques, les taches de pommade métallifère, de vieilles taches de sang
6	POURPRE	<b>Alcalin;</b> contre les taches d'encre, de stylo, de pigments de peinture et les taches provenant de migrations de couleurs

Le kit de détachage DEPRIT PROFESSIONAL couvre une large gamme d'action face aux taches courantes dans le travail pratique et est adapté à l'utilisateur professionnel. Les champs d'application de DEPRIT PROFESSIONAL selon le code couleur Kreussler sont identiques à ceux de la gamme de prédétachants PRENETT A, B, C.

Les taches contiennent plusieurs composants. Afin de les éliminer complètement, il est parfois nécessaire de les traiter successivement avec les produits adaptés. Pour de plus amples renseignements, consulter le tableau de taches DEPRIT PROFESSIONAL et la brochure Kreussler « Le détachage ».

### Note générale :

Lors du prédétachage du nettoyage à sec pour tout type de solvant les produits, il convient d'utiliser la série PRENETT A-B-C. Lors du prédétachage du nettoyage à l'eau, il convient d'utiliser la série DEPRIT PROFESSIONAL.

Lors du postdétachage, utiliser seulement DEPRIT PROFESSIONAL qui permet d'éliminer de 80 à 90 % des taches à l'aide des produits 1, 2 et 3. En ce qui concerne des taches spécifiques plus problématiques, les produits 4, 5 et 6 fournissent une solution efficace.

## Utilisation

---

### Taches d'origine connue

Dans le cas de taches d'origine connue, sélectionner le produit correspondant du kit DEPRIT PROFESSIONAL, l'appliquer sans diluer sur la tache, laisser agir de 15 à 30 secondes et, le cas échéant, chauffer à la vapeur et traiter la tache soigneusement avec une spatule ou une brosse. Rincer ensuite avec de la vapeur et de l'eau et souffler avec de l'air comprimé. Si nécessaire, répéter le traitement jusqu'à ce que la tache soit totalement éliminée.

### Taches d'origine inconnue

Dans le cas de taches d'origine inconnue, traiter les taches en respectant la chronologie 1 / 2 / 3 (ROUGE / VERT / BLEU), afin d'éviter une fixation non voulue de protéines. Procéder de la manière décrite ci-dessus.

### Taches de rouille anciennes

En cas de taches de rouille anciennes, mouiller abondamment avec DEPRIT PROFESSIONAL 5 (JAUNE), laisser agir de 10 à 15 minutes, chauffer ensuite à la vapeur, rincer et souffler avec de l'air comprimé. L'élimination des taches de rouille des textiles colorés représente un certain risque. Il est recommandé d'effectuer dans tous les cas un essai sur l'ourlet.

### Textiles dont la solidité des teintures au mouillé est réduite

Sur les textiles dont la solidité des teintures au mouillé est réduite, il convient d'effectuer un essai sur l'ourlet afin d'éviter la migration des couleurs. En cas de changement de couleurs en fonction de la valeur pH (acide/alcalin) sur des textiles colorés dans le cadre d'un détachage, la couleur d'origine pourra être rétablie en appliquant le produit opposé correspondant. Rincer soigneusement le produit à l'eau et sécher à l'air comprimé.

### Avertissement:

Il est possible que les substances ayant provoqué les taches aient déjà altéré les teintures et le tissu. Ces détériorations ne sont souvent visibles qu'après le détachage. Afin d'éviter d'éventuelles réclamations, les clients doivent être informés des risques et il convient de demander leur accord avant de commencer le traitement.

## Usage et stockage

---

Stocker au frais et au sec. Fermer hermétiquement le récipient après chaque prélèvement.

En bidons hermétiquement fermés: stockage de DEPRIT PROFESSIONAL pendant au moins 24 mois.

---

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111  
[www.kreussler-chemie.com](http://www.kreussler-chemie.com), [www.kreussler.com](http://www.kreussler.com), mailto: [info@kreussler.com](mailto:info@kreussler.com)  
DEPRIT PROFESSIONAL TM F 02/14