



## PRENETT A-B-C

**Prédétachant pour le nettoyage de textiles aux solvants.**

**Utilisation en perchloréthylène, en solvants d'hydrocarbures, System K4 et en solvant cyclosiloxane D5.**

## Propriétés

### PRENETT A

Elimine les taches contenant des tannins tels que le café, le thé, les fruits, les herbes, etc.  
 Valeur pH : 3,0 - 4,0.

### PRENETT B

Elimine les taches contenant de l'amidon et de l'albumine telles que le sang, le lait, les aliments, la sueur, etc.  
 Valeur pH: 9.5-10.5.

### PRENETT C

Elimine les taches solubles aux solvants telles que la peinture, le vernis, les produits de beauté, les colles, etc.  
 Valeur pH: 7.0.

PRENETT A-B-C sont UNIQUEMENT prévus pour l'utilisation dans le nettoyage à sec et ne contiennent pas d'hydrocarbures halogénés.

#### Note:

Adaptés à tous les tissus à fibres dont la solidité des teintures au mouillé et au lavage correspond aux exigences normales d'entretien des textiles. En cas de teintures substantives sur coton et soie ainsi qu'en cas de doute, il convient d'effectuer un essai sur l'ourlet.

## Utilisation

### Prédétachage

1. Identifier le type de tache et appliquer parcimonieusement le produit **PRENETT A, B** ou **C** approprié non dilué.
2. Appliquer avec la brosse de détachage en tenant compte de la fragilité du textile.
3. De 10 à 20 minutes env. après l'application de **PRENETT A-B-C**, nettoyer comme d'habitude le vêtement traité.

**Note:**

En présence d'huiles, de graisses ou de vernis résineux, il est recommandé d'utiliser simultanément DEPRIT PROFESSIONAL 4. Avant le traitement en machine, il convient dans ce cas d'éliminer le plus possible de détachant de l'endroit traité à l'aide d'air comprimé. En cas de tissus délicats et de teintures fragiles, enlever le plus possible de produit **PRENETT A-B-C** à l'aide du pistolet à air avant le nettoyage en machine.

**Note générale :**

Lors du prédétachage du nettoyage à sec pour tout type de solvant les produits, il convient d'utiliser la série PRENETT A-B-C Lors du prédétachage du nettoyage à l'eau, il convient d'utiliser la série DEPRIT PROFESSIONAL.

Lors du postdétachage, utiliser seulement DEPRIT PROFESSIONAL qui permet d'éliminer de 80 à 90 % des taches à l'aide des produits 1, 2 et 3. En ce qui concerne des taches spécifiques plus problématiques, les produits 4, 5 et 6 fournissent une solution efficace.

**Usage et stockage**

---

Stocker au frais et au sec. Fermer hermétiquement le récipient après chaque prélèvement.

En bidons hermétiquement fermés: stockage de PRENETT A-B-C pendant au moins 24 mois.

---

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111  
[www.kreussler-chemie.com](http://www.kreussler-chemie.com), [www.kreussler.com](http://www.kreussler.com), mailto: [info@kreussler.com](mailto:info@kreussler.com)  
PRENETT A-B-C TM 01/15